

Текущее обслуживание ПО блока основной полосы частот базовой станции LTE (BBU RBS-200)

Общее обслуживание

Для корректного функционирования BBU RBS-200 необходимо следить за размером свободного дискового пространства, текущей загрузкой ЦП. Если в конфигурации BBU указано сохранение журнала всех событий в log-файлах, то они будут находиться рядом с исполняемым файлом. При необходимости освободить место, необходимо удалить старые журнальные файлы, заархивировать их или перенести на другой диск.